

検査標章 印字テスト動作確認済み印刷機一覧

次のリストは、共同印刷株式会社が、令和5年1月より使用される検査標章のテスト用製品を用いて印字テストを実施し、以下の項目が確認できた印刷機です。

- ①用紙搬送性
- ②印字品質
- ③台紙品質保持

<注意事項>

- ・本リストは、特定機種の推奨や優劣を示すものではありません。
- ・あくまで独自にテストをしたものであり、メーカーによる動作を保証するものではありません。
- ・本リストは印字テスト実施時点で購入可能なプリンタを選定したものであり、販売状況等については各メーカーにお問い合わせください。
- ・印字テストは、メーカー純正品のトナー・インクを使用して実施しております。
- ・インクジェットプリンタにあっては、顔料インクのみ対応しております。
- ・給紙方法欄のトレイの名称は、各メーカーの取扱説明書等に記載された名称です。
- ・給紙方法欄の枚数は、本テスト時に動作が確認できた最大枚数になります。
- ・記録事務代行アプリにて検査標章（ハガキサイズ/1種）と帳票（A4サイズ/2種）を印刷するためには、事前にプリンタドライバによる用紙トレイの設定が必要となります。必要に応じプリンタ本体でも同様の設定をしてください。用紙トレイの設定に関する詳細はプリンタの取扱説明書をご参照ください。
- ・「【参考】印刷設定」欄は、本テスト（検査標章の印刷テスト）を実施した際に設定した条件を記載しております。

<2025年4月版>

	種別	メーカー	品名/品番	給紙方法（給紙最大枚数）	【参考】印刷設定	印字位置調整機能
1	レーザー	キヤノン(株)	LBP321	手差しトレイ（60枚）	本体設定 セットアップ>給紙> ●手差し用紙サイズ：はがき ●手差し用紙種類：ラベル用紙 ドライバ設定 基本設定タブ> ●原稿サイズ：はがき ●出力用紙サイズ：はがき 紙タブ> ●給紙部：手差し ●用紙種類：ラベル用紙	有
2	レーザー	キヤノン(株)	LBP453i	手差しトレイ（50枚） カセット（100枚）	本体設定 ●給紙カセット前面の用紙選択レバー：「CUSTOM」 ●用紙設定>用紙カセット1>用紙サイズ>ユーザー設定サイズ>X:100mm Y:148mm ●用紙種類：厚紙 1 PC及びドライバ設定 PC設定 Windows「設定」>デバイス>プリンターとスキャナー>LBP453i> 管理>プリンターのプロパティ>印刷設定> ページ設定タブ>ユーザー設定用紙> ●用紙サイズ 幅100mm 高さ148mm ドライバ設定 基本設定タブ> ●原稿サイズ：はがき ●ユーザー設定/出力用紙サイズ:ユーザー設定 ●カラーモード：モノクロ 紙タブ> ●給紙部：手差し or カセット 1	有
3	レーザー	キヤノン(株)	LBP463i	手差しトレイ（50枚） カセット（110枚）	本体設定 ●給紙カセット前面の用紙選択レバー：「CUSTOM」 ●用紙設定>用紙カセット1>用紙サイズ>ユーザー設定サイズ>X:100mm Y:148mm ●用紙種類：厚紙 1 PC及びドライバ設定 PC設定 Windows「設定」>デバイス>プリンターとスキャナー>LBP463i> 管理>プリンターのプロパティ>印刷設定>ページ設定タブ> ユーザー設定用紙> ●用紙サイズ 幅100mm 高さ148mm ドライバ設定 基本設定タブ> ●原稿サイズ：はがき ●ユーザー設定/出力用紙サイズ:ユーザー設定 ●カラーモード：モノクロ 紙タブ> ●給紙部：手差し or カセット 1	有

4	レーザー	キヤノン(株)	LBP812Ci	手差しトレイ (50枚) カセット (110枚)	本体設定 ●給紙カセット前面の用紙選択レバー：「CUSTOM」 ●用紙設定>用紙カセット1>用紙サイズ>ユーザー設定サイズ>X:100mm Y:148mm ●用紙種類：厚紙1 PC及びドライバ設定 PC設定 Windows「設定」>デバイス>プリンターとスキャナー>LBP812Ci> 管理>プリンターのプロパティ>印刷設定> ページ設定タブ>ユーザー設定用紙> ●用紙サイズ 幅:100mm 高さ148mm ドライバ設定 基本設定タブ> ●原稿サイズ：はがき ●ユーザー設定/出力用紙サイズ:ユーザー設定 ●カラーモード：モノクロ 給紙タブ> ●給紙部：手差し or カセット1	有
5	レーザー	(株)リコー	P6510	手差しトレイ (50枚) トレイ (120枚)	本体設定 メニュー>用紙設定>用紙サイズ設定：手差しトレイorトレイ1>郵便ハガキ メニュー>用紙設定>用紙種類設定：手差しトレイorトレイ1>ラベル紙 ドライバ設定 基本タブ> ●原稿サイズ：郵便ハガキ(100x148mm) ●印刷用紙サイズ：郵便ハガキ(100x148mm) ●給紙トレイ：手差しorトレイ1 ●用紙種類：中厚口	有
6	レーザー	富士フィルムビ ジネスイノベー ション(株)	ApeosPrint C 4030	手差し (70枚)	本体設定 なし ドライバ設定 基本タブ ●原稿サイズ：はがき ●出力用紙サイズ：原稿サイズと同じ トレイ/排出タブ ●用紙トレイ選択：トレイ5（手差し） ●手差し用紙種類：厚紙1	有
7	レーザー	富士フィルムビ ジネスイノベー ション(株)	ApeosPrint 4560 S	手差し (50枚) トレイ (220枚)	本体設定 なし ドライバ設定 基本タブ ●原稿サイズ：はがき ●出力用紙サイズ：はがき トレイ/排出タブ ●用紙トレイ選択：トレイ5（手差し） ●手差し用紙種類：厚紙1 本体設定 トレイ前面のダイヤル：* 仕様設定>機械管理者メニュー>プリント設定>トレイの用紙サイズ設定>ト レイ1>定形外 ●たて (Y) 方向のサイズ：148mm よこ (X) 方向のサイズ：100mm ドライバ設定 基本タブ ●原稿サイズ：ユーザー定義用紙 (100 * 148mmを設定) ●出力用紙サイズ：原稿サイズと同じ トレイ/排出タブ ●用紙トレイ選択：トレイ1 ●手差し用紙種類：厚紙1	有

8	レーザー	富士フィルムビジネスイノベーション(株)	ApeosPrint 4830	手差し (50枚)	本体設定 なし ドライバ設定 基本タブ ●原稿サイズ：はがき ●出力用紙サイズ：原稿サイズと同じ トレイ/排出タブ ●用紙トレイ選択：トレイ 5（手差し） ●手差し用紙種類：厚紙 1	有
				トレイ (250枚)	本体設定 設定>用紙トレイ設定>トレイ 1>用紙サイズ>サイズ入力 ●X：よこ 100mm Y：たて 148mm *オプションバーツ「小サイズ対応用紙ガイド（EC104520）」を使用	
9	レーザー	プラザー工業(株)	HL-L2460DW	手差し (1枚)	ドライバ設定 基本設定タブ ●用紙サイズ：ハガキ ●用紙種類：ハガキ ●印刷設定：テキスト ●給紙方法：手差し	有
10	レーザー	プラザー工業(株)	MFC-L3780CDW	手差し (25枚)	本体設定 なし ドライバ設定 基本設定タブ ●用紙サイズ：ハガキ ●用紙の向き：縦 ●用紙種類：ハガキ ●印刷品質：標準 ●カラー／モノクロ：モノクロ ●給紙方法：多目的トレイ	有
11	レーザー	シャープ(株)	BP-40C26	手差し(50枚) トレイ (120枚)	本体設定 ホーム>給紙トレイ設定>手差しトレイ ●タイプ：ラベル紙 ●サイズ：はがき ドライバ設定 「用紙の両面に印刷」のチェックを外す メインタブ ●原稿サイズ：はがき ●出力用紙サイズ：はがき ●カラーモード：グレースケール 給紙タブ ●出力用紙サイズ：はがき ●給紙トレイ：手差しトレイ ●用紙タイプ：ラベル紙 仕上げタブ ●排紙トレイ：上トレイ	有

12	レーザー	シャープ(株)	BP-C533WD	手差し (25枚)	<p>本体設定</p> <p>ホーム>給紙トレイ設定>手差しトレイ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●タイプ：ラベル紙 ●サイズ：はがき <p>ドライバ設定</p> <p>「用紙の両面に印刷」のチェックを外す</p> <p>メインタブ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●原稿サイズ：はがき ●出力用紙サイズ：はがき ●カラーモード：グレースケール 給紙タブ <ul style="list-style-type: none"> ●出力用紙サイズ：はがき ●給紙トレイ：手差しトレイ ●用紙タイプ：ラベル紙 	有
13	レーザー	東芝テック(株)	e-STUDIO 3525AC	手差し (50枚)	<p>本体設定</p> <p>なし</p> <p>ドライバ設定</p> <p>基本タブ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●原稿サイズ：はがき(100x148mm) ●印刷用紙サイズ：はがき(100x148mm) ●用紙カセット：手差しトレイ ●用紙種類：厚紙1(うら) ●カラー：白黒 	有
14	レーザー	京セラ ドキュメント ソリューションズ(株)	ECOSYS PA4500x	手差し (50枚)	<p>本体設定</p> <p>メニュー>用紙設定>手差し設定</p> <ul style="list-style-type: none"> ●用紙サイズ：ハガキ ●用紙種類：厚紙 <p>ドライバ設定</p> <p>基本設定タブ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●用紙出力サイズ：はがき ●原稿サイズ：はがき ●給紙元：手差しトレイ ●用紙種類：厚紙 	無
15	インクジェット	キヤノン(株)	TR703a	手差し (40枚)	<p>本体設定</p> <p>なし</p> <p>ドライバ設定</p> <p>クリック設定タブ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●追加する機能：モノクロ印刷 ●用紙の種類：インクジェットはがき（あて名面） ●出力用紙サイズ：はがき ●給紙方法：後トレイ 	有
16	インクジェット	キヤノン(株)	GX5530	手差し (40枚)	<p>本体設定</p> <p>本体の用紙設定>後トレイ></p> <ul style="list-style-type: none"> ●用紙サイズ：はがき ●用紙種類：はがき <p>ドライバ設定</p> <p>基本設定タブ></p> <ul style="list-style-type: none"> ●用紙サイズ：はがき ●出力用紙サイズ：はがき ●用紙の種類：はがき ●給紙方法：後トレイ 用紙・品質タブ> ●モノクロ印刷を選択 	無
17	インクジェット	キヤノン(株)	MB2730	カセット 1 / 上段 (100枚)	<p>本体設定</p> <p>カセット1の用紙情報</p> <ul style="list-style-type: none"> ●用紙サイズ：ハガキ ●用紙種類：インクジェットハガキ <p>ドライバ設定</p> <p>クリック設定タブ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●用紙の種類：インクジェットはがき（あて名面） ●印刷用紙サイズ：はがき ●給紙方法：カセット（自動選択） <p>基本設定タブ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●モノクロ印刷を選択 	無
18	インクジェット	セイコーホーリング(株)	PX-M382F	手差し (50枚) カセット (60枚)	<p>本体設定</p> <p>設定>本体設定>プリント設定>給紙装置設定>用紙設定>B or C1</p> <ul style="list-style-type: none"> ●用紙サイズ：ハガキ ●用紙種類：郵便ハガキ（インクジェット紙） <p>ドライバ設定</p> <p>基本設定タブ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●給紙方法：手差しトレイor用紙カセット1 ●用紙サイズ：ハガキ100x148mm ●用紙方向：縦 ●用紙種類：郵便ハガキ（インクジェット紙） ●印刷品質：標準 	有

19	インクジェット	セイコーエプソン(株)	PX-S7120P	手差し (40枚) カセット (120枚)	本体設定 用紙設定 > B or C1 ●用紙サイズ：ハガキ ●用紙種類：郵便ハガキ（インクジェット紙） ドライバ設定 基本設定タブ ●給紙方法：手差しトレイ or 用紙カセット1 ●用紙サイズ：ハガキ100x148mm ●用紙方向：縦 ●用紙種類：郵便ハガキ（インクジェット紙） ●印刷品質：標準 ●カラー：グレースケール	有
20	インクジェット	セイコーエプソン(株)	LM-C6000	手差し (70枚) カセット (200枚)	本体設定 設定 > 本体設定 > プリンター設定 > 紙装装置設定 > 用紙設定 > B > ●用紙サイズ：ハガキ ●用紙種類：郵便ハガキ（インクジェット） ドライバ設定 基本設定タブ ●給紙方法：手差しトレイ ●用紙サイズ：ハガキ100×148mm ●出力用紙：用紙サイズと同じ ●用紙種類：郵便ハガキ（インクジェット紙） ユーティリティタブ > 拡張設定 > 印字位置調整 ●表面 左 : -25	有
21	インクジェット	プラザー工業(株)	MFC-J7500CDW	トレイ (110枚)	本体設定 なし ドライバ設定 基本設定タブ ●用紙種類：インクジェット紙はがき 通信面 ●印刷品質：最高画質 ●用紙サイズ：ハガキ ●カラー/モノクロ：モノクロ ●給紙方法：トレイ1	無
22	インクジェット	プラザー工業(株)	MFC-J4543N	トレイ (70枚)	本体設定 なし ドライバ設定 基本設定タブ ●用紙種類：インクジェット紙はがき 通信面 ●印刷品質：最高画質 ●用紙サイズ：ハガキ ●カラー/モノクロ：モノクロ	有

<2023年1月版>

	種別	メーカー	品名/品番	給紙方法（給紙最大枚数）	【参考】印刷設定	印字位置調整機能
1	レーザー	キヤノン(株)	LBP8720	手差しトレイ（60枚）	本体設定 なし ドライバ設定 基本設定タブ> ●原稿サイズ：はがき 給紙タブ> ●給紙方法（S）：全ページを同じ用紙に印刷 ●給紙部（E）：手差し（トレイ） ●用紙種類：厚紙1	有 (本体)
2	レーザー	キヤノン(株)	LBP221	手差しトレイ（60枚）	本体設定 ホーム>用紙設定>手差し ●用紙サイズ>はがきを選択 ●用紙種類>はがきを選択>「設定」を選択 ドライバ設定 基本設定タブ> ●原稿サイズ：はがき 給紙タブ> ●給紙部：手差し ●用紙種類：はがき	有 (本体)
3	レーザー	キヤノン(株)	LBP443	手差しトレイ（50枚）	本体設定 なし ドライバ設定 基本設定タブ> ●原稿サイズ：はがき 給紙タブ> ●給紙部：手差し	有 (本体)
4	レーザー	キヤノン(株)	LBP352i	手差しトレイ（40枚）	本体設定 セットアップ>給紙 ●給紙モード：「手差し」を選択 ●手差し用紙サイズ：「はがき」を選択 ドライバ設定 基本設定タブ> ●原稿サイズ：はがき 給紙タブ> ●給紙部：手差し 印刷品質タブ> ●カラー モード：白黒	有 (本体)
5	レーザー	キヤノン(株)	LBP351i	手差しトレイ（40枚）	本体設定 セットアップ>給紙> ●給紙モード：「手差し」を選択 ●手差し用紙サイズ：「はがき」を選択 ドライバ設定 基本設定タブ> ●原稿サイズ：はがき 給紙タブ> ●給紙部：手差し 印刷品質タブ> ●カラー モード：白黒	有 (本体)
6	レーザー	キヤノン(株)	LBP621C	手差しトレイ（1枚） カセット（50枚）	本体設定 ホーム>用紙設定 ●「手差し」または「カセット」を選択 ●用紙サイズ>「はがき」を選択 ●用紙種類>「はがき」を選択 ドライバ設定 基本設定タブ> ●原稿サイズ：はがき 給紙タブ> ●給紙部：「手差し」または「カセット」 印刷品質タブ> ●カラー モード：白黒	有 (本体)
7	レーザー	キヤノン(株)	MF656Cdw	手差しトレイ（1枚） カセット（90枚）	本体設定 ホーム>用紙設定> ●「手差し」または「カセット」を選択（任意） ●用紙サイズ>「はがき」を選択 ●用紙種類>「はがき」を選択 ドライバ設定 基本設定タブ> ●原稿サイズ：はがき 給紙タブ> ●給紙部：手差し or カセット 1 ●用紙種類：はがき	有 (本体)

8	レーザー	キヤノン(株)	MF551dw	手差しトレイ (60枚)	<p>本体設定</p> <p>ホーム > 用紙設定</p> <ul style="list-style-type: none"> ●原稿サイズは「手差し」を選択 ●用紙サイズ>はがきを選択>用紙種類>はがきを選択、設定。 <p>ドライバ設定</p> <p>基本設定タブ></p> <ul style="list-style-type: none"> ●原稿サイズ：はがき 給紙タブ ●給紙部：手差し ●用紙種類：はがき 	有 (本体)
9	レーザー	(株)リコー	P501	手差しトレイ (40枚) トレイ 1(100枚)	<p>本体設定</p> <ul style="list-style-type: none"> ●トレイ1のダイヤルを「*」に合わせる メニュー>用紙設定 ●用紙サイズ設定：不定形（サイズ 横100mm*縦148mmに設定） ●用紙種類設定：中厚口 <p>ドライバ設定</p> <p>基本タブ></p> <ul style="list-style-type: none"> ●原稿サイズ：不定形（不定形サイズを横100mm*縦148mmに設定） ●印刷用紙サイズ：原稿サイズと同じ ●用紙種類：中厚口 ●給紙トレイ：トレイ1 or 手差しを選択 	有 (本体)
10	レーザー	(株)リコー	P6010	手差しトレイ (40枚)	<p>本体設定</p> <p>メニュー>用紙設定</p> <ul style="list-style-type: none"> ●用紙サイズ設定：手差しトレイ（「郵便ハガキ」を選択） ●用紙種類設定：手差しトレイ（「ラベル紙」を選択） <p>ドライバ設定</p> <p>基本タブ></p> <ul style="list-style-type: none"> ●給紙トレイ：手差しトレイ ●原稿サイズ：「郵便ハガキ（幅100*長さ148mm）」を選択 ●用紙種類=ラベル紙 	有 (本体)
11	レーザー	(株)リコー	SP8400	手差しトレイ (20枚) 給紙トレイ (190枚)	<p>【手差しトレイ設定】</p> <p>本体設定：なし</p> <p>ドライバ設定</p> <p>よく使う設定タブ></p> <ul style="list-style-type: none"> ●原稿サイズ：不定形 ●不定形サイズ：幅100*長さ148mm ●用紙種類：普通紙2 ●給紙トレイ：手差しトレイ <p>【給紙トレイ設定】</p> <p>本体設定</p> <p>初期設定>用紙設定></p> <ul style="list-style-type: none"> ●使用するトレイ：任意⇒「不定形」を選択 ●サイズ指定：タテ100mm/ヨコ148mm「設定」⇒「終了」を選択 <p>ドライバ設定</p> <p>よく使う設定タブ></p> <ul style="list-style-type: none"> ●原稿サイズ：不定形 ●不定形サイズ：幅100*長さ148mm ●用紙種類：普通紙2 ●給紙トレイ：任意 	有 (本体)
12	レーザー	(株)リコー	IMC4500	手差しトレイ (40枚)	<p>本体設定</p> <p>設定></p> <ul style="list-style-type: none"> ●用紙設定>使用するトレイを選択>「手差し」を選択 ●用紙サイズ：郵便ハガキ ●用紙種類：普通紙2 <p>ドライバ設定</p> <p>よく使う設定タブ></p> <ul style="list-style-type: none"> ●原稿サイズ：郵便ハガキ ●用紙種類：普通紙2 ●給紙トレイ：手差しを選択 ●カラーモード：白黒を選択 <p>項目別設定タブ></p> <ul style="list-style-type: none"> ●メニュー項目 (M) : 基本 ●変倍 (R) : しない 	有 (ドライバ)
13	レーザー	(株)リコー	P500	手差しトレイ (40枚) トレイ (100枚)	<p>本体設定</p> <p><トレイ1 使用の場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●トレイダイヤルを「*」に合わせる <p>メニュー>用紙設定>用紙サイズ設定</p> <ul style="list-style-type: none"> ●不定形を選択>サイズを「横100mm*縦148mm」に設定 ●用紙種類設定：中厚口 <p>ドライバ設定</p> <p>よく使う設定タブ></p> <ul style="list-style-type: none"> ●原稿サイズ：不定形（「不定形サイズ」を横100mm*縦148mmに設定） ●印刷用紙サイズ：原稿サイズと同じ ●用紙種類：中厚口 ●給紙トレイ：トレイ1 or 手差し 	有 (ドライバ)

14	レーザー	(株)リコー	SP3700	手差しトレイ (30枚) 給紙トレイ (100枚)	本体設定 なし ドライバ設定 用紙タブ> <ul style="list-style-type: none">●原稿サイズ：不定形（「不定形サイズ」を横10cm*縦14.8cmに設定）●給紙トレイ：トレイ1 or 手差し●用紙種類：普通紙/再生紙 * 不定形サイズの設定は管理者権限が必要となります。	有 (本体)
15	レーザー	(株)リコー	SP C342	手差しトレイ (30枚)	本体設定 なし ドライバ設定 よく使う設定タブ> <ul style="list-style-type: none">●原稿サイズ：郵便ハガキ●印刷用紙サイズ：原稿サイズ●用紙種類：中厚口●給紙トレイ：手差し 項目別設定タブ> <ul style="list-style-type: none">●カラー/白黒：白黒	有 (ドライバ)
16	レーザー	(株)リコー	PC301	手差しトレイ (1枚)	本体設定 なし ドライバ設定 基本タブ> <ul style="list-style-type: none">●カラー/白黒：白黒 用紙タブ> <ul style="list-style-type: none">●原稿サイズ：郵便ハガキ●給紙トレイ：手差し●用紙種類：ラベル紙	無
17	レーザー	富士フィルム ビジネスイノ ベーション(株)	Docuprint CM310z	手差しトレイ (40枚) トレイ (120枚)	本体設定 なし ドライバ設定 用紙/出力タブ>封筒/はがき/用紙セットナビ <ul style="list-style-type: none">●用紙タイプの選択：はがき●用紙サイズ：「郵便はがき (100×148mm)」を選択●用紙種類：「郵便ハガキ (片面を印刷後、用紙の先端がカールしている場合)」を選択●用紙トレイ選択：「トレイ1」または「手差しトレイ」 * 印刷イメージが180度回転するため用紙は天地が逆になるようセット 設定② カラータブ> <ul style="list-style-type: none">●カラー mode：白黒	有 (ドライバ)
18	レーザー	富士フィルム ビジネスイノ ベーション(株)	Apeosport- Print C4570	トレイ5 (手差し) (40枚) トレイ (220枚)	本体設定 なし ドライバ設定 設定① 基本タブ> <ul style="list-style-type: none">●原稿サイズ：はがき (100×148mm)●両面：しない●カラーモード：白黒 トレイ/排出タブ ●用紙トレイ選択：手差し含む任意のトレイを選択	有 (ドライバ)
19	レーザー	富士フィルム ビジネスイノ ベーション(株)	Apeos C320	手差し (30枚) トレイ (100枚)	本体設定 なし ドライバ設定 用紙/出力タブ>用紙 <ul style="list-style-type: none">●原稿サイズ：郵便ハガキ●用紙種類：郵便ハガキ●用紙トレイ選択：トレイ1 or 手差し●カラーモード：白黒	有 (本体)
20	レーザー	富士フィルム ビジネスイノ ベーション(株)	ApeosPrint 6340	手差しトレイ (70枚)	本体設定 なし ドライバ設定 基本タブ> <ul style="list-style-type: none">●原稿サイズ：はがき トレイ/排出タブ> <ul style="list-style-type: none">●用紙トレイ選択：手差しトレイ●手差し用紙種類：はがき	有 (本体)

21	レーザー	富士フィルム ビジネスイノ ベーション(株)	DocuPrint CP500 d	手差し (70枚) トレイ (100枚)	本体設定 機械確認/仕様設定> 用紙トレイの設定 ●用紙サイズ (1段目) : 郵便はがき ●用紙種類 (2段目) : はがき ドライバ設定 用紙/出力タブ>用紙 ●原稿サイズ : はがき ●用紙色 : 白 ●用紙種類 : はがき ●用紙トレイ選択 : トレイ 1 or 手差し ●カラーモード : 白黒	有 (本体)
22	レーザー	プラザー工業(株)	HL-L2375DW	手差しトレイ (1枚) トレイ 1 (30枚)	本体設定 なし ドライバ設定 基本設定タブ> ●用紙サイズ : ハガキ ●用紙種類 : ハガキ ●印刷設定 : テキスト ●給紙方法 : 1ページ目⇒「手差し」または「トレイ 1」を選択	有 (本体)
23	レーザー	プラザー工業(株)	HL-L2330D	手差しトレイ (1枚) トレイ 1 (30枚)	本体設定 なし ドライバ設定 基本設定タブ> ●用紙サイズ : ハガキ ●用紙種類 : ハガキ ●印刷設定 : テキスト ●給紙方法 : 1ページ目⇒「手差し」または「トレイ 1」を選択	無
24	レーザー	プラザー工業(株)	DCP-L2550DW	手差しトレイ (1枚) トレイ 1 (30枚)	本体設定 なし ドライバ設定 基本設定タブ> ●用紙サイズ : ハガキ ●用紙種類 : ハガキ ●印刷設定 : テキスト ●給紙方法 : 1ページ目⇒「手差し」または「トレイ 1」を選択	無
25	レーザー	セイコーホン ソング(株)	LP-S180DN	手差し (40枚)	PC設定 ウィンドウズアイコン>設定>デバイス> プリンタとスキャナ>LP-S180DN>管理> プリンタのプロパティ>オプション設定タブ> プリンター設定>給紙装置設定> ●MPトレイサイズは「ハガキ」を選択 ●MPトレイタイプは「ラベル」を選択し「設定実行」を押下 *PC設定は管理者権限が必要となります。 ドライバ設定 基本設定タブ ●給紙方法 : MPトレイ ●用紙サイズ : ハガキ 100*148mm ●印刷方向 : 縦 ●印刷種類 : ラベル ●用紙品質 : きれい	有 (ドライバ)
26	インクジェット	キヤノン(株)	TR703	後トレイ (40枚)	本体設定 なし ドライバ設定 クイック設定タブ> ●追加する機能 : 「モノクロ印刷」を選択 ●用紙の種類 : インクジェットはがき (あて名面) ●出力用紙サイズ : はがき ●印刷品質 : 標準 ●給紙方法 : 後トレイ	有 (本体)
27	インクジェット	キヤノン(株)	G3360	手差しトレイ (60枚)	本体設定 セットアップメニュー>給紙設定>用紙情報の登録 >後トレイの用紙情報を登録します> ●サイズ : *はがき ●種類 : *はがき ドライバ設定 クイック設定タブ> ●追加する機能 : モノクロ印刷 ●用紙の種類 : はがき>インクジェットはがき (あて名面) ●出力用紙サイズ : はがき	無

28	インクジェット	キヤノン(株)	G6030	手差し (50枚)	本体設定 なし ドライバ設定 クイック設定タブ ●追加する機能：モノクロ印刷 ●用紙の種類：はがき>インクジェットはがき（あて名面） ●出力用紙サイズ：はがき	有 (本体) *左右 方向 のみ
29	インクジェット	セイコー エプソン(株)	EW-052A	背面トレイ (30枚)	本体設定 なし ドライバ設定 基本設定タブ> ●用紙サイズ：ハガキ ●用紙種類：ハガキ宛名面 ●印刷品質：標準 ●カラー：グレースケール	有 (ドライバ)
30	インクジェット	セイコー エプソン(株)	PX-S5010	用紙カセット (60枚)	本体設定 設定 > 本体設定 > プリンター設定 > 紙装置設定 > 用紙設定 > カセット ●用紙サイズ：ハガキ ●用紙種類：郵便ハガキ ドライバ設定 基本設定タブ> ●給紙方法：用紙カセット ●用紙サイズ：ハガキ ●用紙種類：郵便ハガキ ●印刷品質：標準 ●カラー：グレースケール	有 (ドライバ)
31	インクジェット	セイコーエプソ ン(株)	PX-M6011F	手差し (20枚) カセット (100枚)	本体設定 用紙設定 > 使用するカセットを選択> ●用紙サイズで「ハガキ」を選択 ●用紙種類で「郵便はがき（インクジェット氏）」を選択 ドライバ設定 基本設定タブ> ●給紙方法：「用紙カセット1,2」または「手差しトレイ」 ●用紙サイズ：ハガキ ●用紙種類：郵便ハガキ（インクジェット紙） ●印刷品質：標準 ●カラー／グレースケール：グレースケール	有 (本体)
32	インクジェット	セイコーエプソ ン(株)	PX-M730F	カセット (120枚)	本体設定 なし ドライバ設定 基本設定タブ ●用紙サイズ：ハガキ ●用紙種類：郵便ハガキ（インクジェット紙） ●カラー：グレースケール	無
33	インクジェット	プラザー工業(株)	MFC-J6997CDW	多目的トレイ (50枚) トレイ (110枚)	本体設定 なし ドライバ設定 基本設定タブ ●用紙種類：インクジェット紙はがき（通信面） ●印刷品質：高画質 ●用紙サイズ：ハガキ ●給紙方法：「トレイ 1,2」または「多目的トレイ」 拡張設定タブ> ●カラー／モノクロ：モノクロ	無
34	インクジェット	プラザー工業(株)	DCP-J4140N	手差しトレイ (1枚) 用紙トレイ (60枚)	本体設定 なし ドライバ設定 基本設定タブ> ●用紙種類：インクジェット紙はがき（通信面） ●印刷品質：高画質 ●用紙サイズ：ハガキ ●カラー／モノクロ：モノクロ	無